



Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš výrobok. Prosím, preštudujte si nasledujúce pokyny k používaniu a ošetrovaniu výrobku. Váš konkrétny nemusí obsahovať všetky spomenuté súčasti (kovové očka, kovové krúžky...)

1. Popis
2. Účel použitia
3. Čistenie a údržba
4. Záručné podmienky

1. Popis:

Vlajka, alebo zástava je vyrobená zo 100% polyesteru, ukončená tunelom pre uchytenie na žrd', alebo tyč, prípadne nanitovanými kovovými očkami pre uchytenie.

2. Účel použitia:

- je určená pre umiestnenie do interiéru, alebo exteriéru.

3. Čistenie a údržba:

- jemné znečistenie je možné odstrániť ručne vhodnou jemnou kefkou, mäkkou handričkou, prípadne vlhkou špongiou.

- výrobok sa môže prať výlučne ručne, nesmie sa prať v práčke, ani sušiť v sušičke bielizne.

Výrobok odporúčame prať v maximálnej teplote vody 40 °C a žehliť pri teplote žehličky max 110 °C

Symbols ošetrovania:



3.1 ŽEHLENIE:

Prečo je potrebné žehliť:

Všetky látky (prírodné i umelé) sú vyrobené z niekoľkých textílií spletených dohromady. Tieto látky majú prirodzené rôzny tvar. Pri praní dochádza k tomu, že spoločné pôsobenie vody a tepla látky uvoľňuje, obnovuje ich prirodzený tvar a formu. Pri sušení sa látky stávajú nepoddajnými a nadobúdajú rozličné tvary a formy, bez akejkoľvek kontroly. Žehličky jednoducho používajú teplo a tlak vyvíjaný prostredníctvom žehliacej plochy na to, aby sa látky vrátili na svoje pravé miesto - buď odstraňovaním záhybov, alebo upravením ich tvaru. Parné žehličky majú ešte jednu výhodu - para textilné látky pred usušením zmäkčuje a uvoľňuje, čím výrazne zvyšuje účinnosť a jednoduchosť žehlenia.

Postup žehlenia :

Je nutné žehliť pohybom zhora a dolu, pretože kruhové pohyby môžu viesť k poškodeniu materiálu.

POZOR!

Výrobky, ktoré obsahujú kovové súčasti

(očka – dierky, krúžky na uchytenie) sa nesmú bieliť, ani prať v agresívnych pracích prostriedkoch, pretože chemickou reakciou môže dôjsť ku korodácii (zahrzdaveniu) kovu.

TIP: Hrdza sa dá z látky odstrániť citrónovou šťavou.

4. Záručné podmienky:

Záruka sa vzťahuje na:

- Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby výrobku, alebo na iné vady, ktoré nespôsobil zákazník neodborným, nešetrným, alebo nadmerným intenzívnym používaním, alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby.
- Záručná doba trvá 24 mesiacov odo dňa zakúpenia a prevzatia.
- Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže výrobok vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti jeho používania vydržať.
- Chybou sa rozumie nedostatok vo výrobku, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie výrobku, úmyselné, či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

Záruka sa nevzťahuje na:

- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie živlami, škody spôsobené nesprávnym používaním a nedodržaním návodu na použitie a údržbu.

Pri uplatnení reklamácie chýb je potrebné predložiť doklad o zakúpení a riadne vyčistený, vysušený a hygienicky nezávadný výrobok.

Prajeme veľa spokojnosti s našimi výrobkami.

MIREA – zákazkové šitie

Ing. Marián Slejzák
Mária Slejzáková

Za kaštieľom 2
053 11 Smižany
tel: +421 905 474 279
email: mirea@mirea.sk
<https://www.mirea.sk>